

R | TinLine 22
Revit ProjectBox

So smart geht die BIM-Planung

Die neue Version 2022 mit neuen, intelligenten Features

**Anleitung für die Registrierung, Lizenzierung und
die Installation von TinLine Revit ProjectBox 2022**

R | TinLine 22
Revit ProjectBox


TinLine

Inhalt


1.	Installation und Lizenzierung von Autodesk Revit 2022.....	3
1.1	Installation.....	3
1.2	Lizenzierung	5
2.	Installation und Lizenzierung TinLine Revit 2022.....	6
2.1	Registrierung und Lizenzverwaltung für Neukunden.....	6
2.2	Download und Installation	9
2.3	Lizenzierung	12
2.4	Anmelden.....	13
3.	Kontakt	13

1. Installation und Lizenzierung von Autodesk Revit 2022

1.1 Installation




Öffnen Sie im Browser die Seite von Autodesk <https://manage.autodesk.com> und melden Sie sich mit den Daten an, welche Sie von Autodesk per Mail erhalten haben.



Navigieren Sie zu **Alle Produkte und Services**

Klicken Sie auf  und klicken Sie unter der entsprechenden Version auf **Downloads anzeigen**




Wählen Sie die Option **Browser-Download** aus und starten Sie den Download.


Nach Fertigstellung des Downloads finden Sie mehrere Dateien in Ihrem Downloadordner. Verschieben Sie diese Dateien gemeinsam in einen Ordner, auf welchen alle notwendigen User zugreifen können.

Die folgenden Schritte können Sie jetzt auf allen Arbeitsstationen, welche Revit erhalten sollen, ausführen.

Durch Doppelklick der *_001_* Datei starten Sie die Installation.



Mit **OK** bestätigen



Lizenz- und Dienstleistungsvertrag
Ich stimme zu

Weiter




Installieren

Jetzt wird Revit inklusive zahlreicher notwendiger Zusatzprogramme installiert. Nach erfolgreichem Abschluss der Installation kann der Dialog mit OK beendet werden.

Durch Doppelklick des  Icons starten Sie das Programm.

Beim ersten Start des Programms werden Sie zur Lizenzierung aufgefordert.

1.2 Lizenzierung




Beim ersten Start von Revit werden Sie aufgefordert sich mit Ihrem **Autodesk Account** anzumelden. Sie müssen dazu mit dem Internet verbunden sein.

2. Installation und Lizenzierung TinLine Revit 2022

2.1 Registrierung und Lizenzverwaltung für Neukunden

In Ihrer Firma gibt es einen primären Administrator, welcher für das Verwalten der Lizenzen zuständig ist. Dieser erhält von uns eine E-Mail mit dem Link zur Registrierung.




Öffnen Sie die E-Mail, die Sie von uns erhalten haben und führen Sie die entsprechenden Schritte zur Registrierung durch.

Achtung: Benutzen Sie nur den Google Chrome oder den Microsoft Edge Browser.


Speichern Sie sich Benutzername, E-Mail und Passwort zu diesem Account.

Nach Abschluss der Registrierung erhalten Sie eine zweite E-Mail zur Aktivierung des Accounts.




Durch Anklicken des Aktivierungs-Buttons wird das Konto aktiviert und Sie können sich anmelden.

Wenn Sie sich angemeldet haben, sehen Sie die Ihnen zur Verfügung stehenden Produkte.




Durch Anklicken der einzelnen Pakete gelangen Sie in die Verwaltung.

Unter dem Reiter **Lizenz** finden Sie die allgemeinen Informationen zur Lizenz.



Unter dem Reiter **Status** sehen Sie, welcher Benutzer Lizenzen belegt.



Unter dem Reiter **Benutzer** können Sie diejenigen Mitarbeitenden **Aktiv** schalten, welche eine Lizenz des jeweiligen Produktes benötigen.

Der primäre Administrator ist «ausgegraut» und kann nicht geändert werden. Sollte dieser geändert werden müssen, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

Mit dem Feld **Admin** können Sie weitere Administratoren erfassen, welche das Lizenzmanagement ebenfalls anpassen dürfen.

Das Feld **Reserviert** aktivieren Sie, wenn der Mitarbeiter immer eine Lizenz zur Verfügung haben soll.

Über den Button **Einladen** schicken Sie eine Einladung an die erfassten Mitarbeitenden. Diese können sich dann ebenfalls über einen Link, den sie per E-Mail bekommen, registrieren.

E-Mail	Aktiv	Admin	Reserviert	
revit@tinline.ch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="text" value="hans.muster@tinline.ch"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Einladen
<input type="text" value="maria.muster@tinline.ch"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Einladen

Neuer Benutzer

Speichern


2.2 Download und Installation



In der Lizenzverwaltung können Sie unter dem Reiter **Lizenz** die Ihnen zur Verfügung stehenden Produkte downloaden. Klicken Sie dazu auf den Link hinter der entsprechenden Version.

Nach Fertigstellung des Downloads finden Sie die entsprechende Datei in Ihrem Downloadordner.


Entpacken Sie das ZIP-File und verschieben Sie die Dateien in einen Ordner, auf welchen alle notwendigen User zugreifen können. Die folgenden Schritte können Sie jetzt auf allen Arbeitsstationen, welche die TinLine Revit ProjectBox erhalten sollen, ausführen.




Vorbereitung vor der Installation:

- Uneingeschränkte Rechte, mindestens lokaler Admin für den Installationstag, sind zwingende Voraussetzung.
- Keine Server-gespeicherten Benutzerprofile
- Benutzer lokal auf C:\Users....
- Alle OS und MSO Updates sind eingespielt.
- Bitte schalten Sie zur Installation kurzzeitig den Virenschanner aus und schliessen Sie, bevor die Installation gestartet wird, alle geöffneten Revit-Programme.


Starten der Installation

 TinLine Projectbox Installer 2022.exe

Durch Doppelklick auf die Datei **TinLine Project-Box Installer 2022.exe** starten Sie die Installation.



Installieren



Installationsverzeichnis wählen

Weiter

Familien-, Definition- und Vorlagenverzeichnis wählen


Weiter



Lizenzvereinbarung lesen und akzeptieren.


Akzeptieren

Weiter




Installation ist erfolgreich abgeschlossen.

Schliessen



Beim nächsten Start von Revit erhalten Sie mehrere Meldungen betreffend Zertifizierung. Diese können Sie mit **Immer laden** bestätigen.



Tinline Revit Standardsprache Einstellen und mit OK bestätigen.

2.3 Lizenzierung


Wenn Sie nach der Installation der TinLine Revit ProjectBox Revit starten, können Sie die Lizenzierung wie folgt vornehmen:

Öffnen Sie ein neues Projekt in Revit.



Wählen Sie über die Multifunktionsleiste **auxalia** den Befehl **auxalia Core**:

In dem sich öffnenden Dialogfeld klicken Sie auf die Registerkarte **Freischalten** und wählen Sie hinter ProjectBox **Lizenz freischalten/exportieren/importieren**.




Wählen Sie **Aktivieren...**

Geben Sie ihre **Seriennummer** ein. Diese finden Sie in der E-Mail, welche Sie von TinLine erhalten haben oder online in der TinLine Lizenzverwaltung.

Bestätigen Sie mit **Aktivieren**.

2.4 Anmelden

Wenn Sie jetzt das erste Mal ein Tool aus der ToolBox starten, werden Sie aufgefordert sich anzumelden.



The screenshot shows a window titled "License Manager" with a close button in the top right corner. Below the title bar, the text "Connect to your Web Account." is displayed. There are two input fields: "E-Mail" and "Password". Below the "Password" field is a "Login" button with a person icon. At the bottom of the window is a link for "Forgot password".

Geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse und Ihr gesetztes Passwort ein.

3. Kontakt

Haben Sie Fragen zum Lizenzmanagement oder zur Installation?
Wir unterstützen Sie gerne – Sie erreichen unser Team unter:

Telefon 041 544 70 77
E-Mail revit@tinline.ch